



Android smarttelefon




Anteckna era lösenord

Snabbtitt på din telefon



1	Närhetssensor/RGB-ljussensor	2	Kamera på framsidan
3	Headsetuttag	4	Mikrofon
5	Högtalare	6	På/av-knapp 
7	Volymknapp	8	Statusindikator
9	Hörlur	10	Mikro-USB-port
11	Kamera på baksidan	12	Ficklampa

Knappar

- När telefonen är avstängd slår du på den genom att hålla  intryckt.
- Tryck på  för att slå på eller stänga av skärmen. Håll ned  för att visa en snabbmeny.

- Peka på  för att gå tillbaka till föregående skärm eller avsluta det program som körs för tillfället.
- När du matar in text pekar du på  för att dölja tangentbordet på skärmen.
- Peka på  för att återgå till startsidan.
- Peka på  för att visa snabbmenyn.

Ladda batteriet

- ⚠ Telefonens inbyggda batteri kan inte tas bort av användaren. Om du vill byta batteri kontaktar du ett auktoriserat servicecenter. Försök inte ta ut det själv.

Använd den medföljande USB-kabeln och strömadaptern för att ansluta telefonen till ett eluttag, eller använd bara USB-kabeln för att ansluta telefonen till en dator.



Öppna inställningar

Skapa ett konto på Google

Mer

Mobilnätverk

DataRoming aktivera inte

Ljud olika ringsignaler

Skärmlås och lösenord (låsskärms signatur vanligtvis under säkerhet)

Appar gör inställningar eller ta bort appar

Avancerade inställningar

Widgetar lägg till datum, tid och väderlek på skärmen.

Play butik, lägg till Appar (program)

Viktiga Appar:

- Kontakter
- Google Chrome
- Meddelande
- Kamera
- E-mail
- Kontakter
- Google drive